

# MONTAGE-/ BEDIENINGSHANDLEIDING

## Wand-/TV-spiegel



**We verzoeken u deze handleiding voorafgaand aan de montage volledig door te lezen!**

*Productafbeelding is een voorbeeld en kan afwijken van het door u bestelde model.*




Beste klant,

Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

Wij zijn blij dat u een product van ons heeft gekozen. Elk product is met zorg vervaardigd en getest.







Wij wensen u er veel plezier mee.

## VOOR MONTAGE



- Plaats de spiegel niet op een harde ondergrond, want dan kan de spiegel beschadigd raken. Gebruik een schone, stevige, zachte ondergrond (bijv. een deken of een meermaals gevouwen handdoek).
- Open de verpakking en controleer de inhoud op volledigheid.
- Controleer de spiegel (en de lijst indien het een ingelijste spiegel met lijst betreft) op krassen en beschadigingen.
- Verwijder hiervoor de randbescherming (piepschuim) en trek de beschermfolie er volledig af.
- Na controle kunt u de beschermfolie opnieuw aanbrengen om de spiegel tijdens de montage te beschermen.

## VOOR DE MONTAGE HEEFT U NODIG

-  Potlood
-  Waterpas
-  Schroevendraaier
-  Duimstok of rolmaat
-  Boormachine
-  Idealiter twee personen

## VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES


Op de volgende pagina's vindt u montage-/gebruiksaanwijzingen voor onze wandspiegels; deze kunnen per model enigszins afwijken.

### **WAT TE DOEN BIJ TRANSPORTSCHADE?**

Om verzekeringstechnische redenen verzoeken wij u eventuele transportschade binnen drie dagen na ontvangst van de spiegel te melden. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

### **MONTEER DE SPIEGEL NIET IN GEVAL VAN TRANSPORTSCHADE!**

#### **LET OP!**

In geval van schade aan de controlezegels,  Bei Beschädigung des Siegels gilt der Spiegel als mangelhaft bei Glaschäden übernommen. die op de ophangplaten zijn geplakt, wordt de spiegel geacht zonder gebreken te zijn aanvaard. Dit geldt echter alleen voor zichtbare glasschade, niet voor elektronische defecten.

#### **GEVAAR VOOR BREUK!**

Houd er rekening mee dat uw spiegel zeer zwaar kan zijn, afhankelijk van de afmetingen. Wij raden u aan altijd twee personen te gebruiken om de spiegel aan de muur te bevestigen.

#### **BRANDGEVAAR!**

Wanneer de verlichting wordt ingeschakeld, kan deze zeer heet worden. Houdt geen licht ontvlambare voorwerpen zoals decoraties, doeken en dergelijke in de buurt. Spiegels met verlichting mogen alleen op een brandvertragend of niet-brandbaar oppervlak worden gemonteerd.

#### **LET OP!**

Let bij de montage op de hoeken van de spiegel, want die zijn kwetsbaar en kunnen gemakkelijk breken. Draag bij voorkeur antislip handschoenen bij het monteren van de spiegel om uitglijden en mogelijke schade te voorkomen.

#### **VERBRANDINGSRISICO!**

Raak indien mogelijk de verlichting niet aan, omdat deze bij het inschakelen zeer heet kan worden.

#### **Let op voor elektrische schokken!**

De elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door een erkend vakman. Zorg er bij de elektrische aansluiting altijd voor dat er geen stroom op de bedrading staat.


#### **BEFESTIGUNGSMATERIAAL (Haken, Dübel etc.)**

Bevestigingsmateriaal, zoals L-haken en pluggen, zijn niet bij de levering inbegrepen,<sup>1)</sup> omdat wij de aard van uw muren niet kennen (massief metselwerk, gipsplaat, hout of iets dergelijks). Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om geschikte haken en pluggen te gebruiken.


<sup>1)</sup> Uitzondering: u heeft de optioneel verkrijgbare ProfiPlus spiegelbevestigingsset gekocht.

# MONTAGEHANDLEIDING

## ⚠️ VOOR VOORGEMONTERDE BEVESTIGINGSPLATEN GAAT U VERDER MET STAP 4.



1. Bepaal de positie van de bevestigingsplaten op de muur of op de achterkant van de spiegel.
  - De bevestigingsplaten moeten in het bovenste derde deel van de spiegel worden geplaatst.
2. Reinig het oppervlak op de achterkant van de spiegel waar de bevestigingsplaten moeten worden geplakt, zodat het vrij is van stof en vet.
  - Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.
  - Verwijder de beschermfolie van de bevestigingsplaten.








- ⚠️ BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER DE BEVESTIGINGSPLATEN!**
- Plak de bevestigingsplaten **niet** op de gesatineerde oppervlakken, elektra, spiegelverwarming of profielen!
- Plak de bevestigingsplaten op de beschermende laklaag van de spiegel!
- Raak de klevende kanten niet aan!
- Een verwerkingstemperatuur van max. + 18° tot min. - 35° graden wordt door de fabrikant aanbevolen.

- ⚠️ SPIEGELS MET SPIEGELVERWARMING**
- Indien een spiegelverwarming aanwezig is, mogen de bevestigingsplaten of de ProfiPlus Set niet op de verwarmingsmat worden geplakt, omdat een goede hechting in dit geval niet gegarandeerd is.

3. Plak de bevestigingsplaten op de achterkant van de spiegel, in het bovenste derde deel.
  - Druk ze **twee tot vijf** minuten stevig aan.

- ⚠️ WACHT 24 UUR!**
- Wacht 24 uur voordat u de spiegel ophangt, zodat de lijm volledig kan uitharden. Zorg ervoor dat de bevestigingsplaten stevig op hun plaats zitten voordat u ze ophangt.



4. Breng de gemeten afstanden over op de muur of de spiegel.
    - Zorg ervoor dat de gaten en de posities van de oogjes en de borgplaatjes overeenkomen. Als u geen voldoende lange liniaal bij de hand hebt, kunt u de gaten ook op dezelfde hoogte markeren met behulp van een draad en een waterpas.
  5. Boor gaten in de muur op de eerder gemarkeerde punten.
    - Bepaal voordat u gaat boren waar uw water- en elektriciteitsleidingen in de muur lopen, zodat u deze niet beschadigt.
    - Zorg ervoor dat er geen elektriciteit op de leiding zit!
  6. Voor de boorgaten heeft u het volgende materiaal nodig:
    - › Boormachine
    - › 8 mm drevel
    - › Boor van 8 mm
    - › L-haak
  7. Steek de pluggen in de muur.
  8. Schroef de L-haken zo vast dat ze nog ongeveer 30 mm, of 60 mm in het geval van TV-spiegels\*, uit de muur steken.
  9. Sluit de kabels voor de verlichting aan op het lichtnet met behulp van een kroonluchter- of WAGO-klem.
  10. Hang de spiegel aan de L-haken met behulp van de oogjes van de ophangplaten.
- BELANGRIJK:** Controleer of de L-haken goed in de oogjes zitten.

- ⚠️ OPGELET!**
- Hang de spiegel nooit op aan de profielen die aan de achterkant (van de verlichting, enz.) zijn geïnstalleerd, aangezien deze niet ontworpen zijn voor het gewicht.

- ⚠️ OPGELET!**
- Werktuigen en scherpe voorwerpen zoals haken kunnen de coating aan de achterkant van de spiegel beschadigen. Wees alsjeblieft voorzichtig.

- ⚠️ KLAPSPIEGEL SCHARNIEREN**
- Draai de schroeven van de scharnieren vast voordat u de klapspiegel ophangt.

# BEDIENINGSHANDLEIDING



## TOUCH-SENSOR VOOR LICHT EN SPIEGELVERWARMING

- De toets van de aanraaksensor of lichtsensor bevindt zich aan de voorzijde van de spiegel en heeft een afmeting van ca. 2 x 2 cm (breedte x hoogte).
- U kunt het licht of de verwarming in- en uitschakelen door de sensor licht aan te raken.
- De sensor licht rood op wanneer het licht of de spiegelverwarming aan is en wordt wit wanneer hij uit is.



## BEWEGINGSSENSOR

- Het licht op de spiegel wordt automatisch ingeschakeld zodra de bewegingssensor beweging detecteert binnen een straal van 3 meter voor de spiegel. Als er geen beweging meer wordt gedetecteerd, wordt het licht na 90 seconden met vertraging uitgeschakeld.
- **AAN = WIT - UIT = BLAUW**
- Bij scheidingswanden bevindt de sensor zich slechts aan één zijde, niet aan beide spiegels.



## INFRAROOD (IR) SENSOR

- De infraroodsensor is onderaan de spiegel gemonteerd. U kunt de badkamerspiegel in- en uitschakelen door uw hand te bewegen, bijv. van rechts naar links, zonder dat u de spiegel hoeft aan te raken.
- **Let op:** de infraroodsensor vereist een afstand van minstens 15 cm tot het dichtstbijzijnde object (bijv. wastafel of armatuur).




## RGB LED-VERLICHTING

- Als u voor de Multicolor (RGB) LED verlichting gekozen heeft kunt u door middel van de afstandsbediening diverse individuele kleuren en kleurverloop programma's instellen. Via de bediening kunt u tevens de verlichting dimmen.



## SPIEGELVERWARMING

- De spiegelverwarming voorkomt dat de spiegel beslaat en dient niet om de ruimte te verwarmen.
- De verwarming houdt slechts een deel van de spiegel (gezichtsveld) vrij.
- De hiervoor geselecteerde schakelaar/sensor wordt gebruikt om de verwarming te activeren.



## STOPCONTACT(EN)

- Let erop dat u de stekker voorzichtig uit het stopcontact trekt.



## WHD BLUETOOTH

- Wanneer er stroom op de spiegel wordt gezet, springt de WHD in de koppelingsmodus. Hier voert u de koppeling uit volgens uw eindapparaat, deze verschilt van apparaat tot apparaat (zie ook de gebruiksaanwijzing van uw eindapparaat met Bluetooth).
- **ALGEMENE PROCEDURE VOOR HET KOPPELEN:**  
De afstand tussen de WHD en het Bluetooth-geschikte apparaat mag niet groter zijn dan vijf meter.
- Activeer nu de Bluetooth functie van uw apparaat, zet het in de zoekmodus en selecteer "WHD" uit de lijst van uw apparaat.
- Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voer dan "0000" of "000000" in.
- **VERBREEK DE BLUETOOTH-VERBINDING:**  
Verbreek de verbinding volgens uw eindapparaat.



## VEELGESTELDE VRAGEN

- **WAAROM MAAKT MIJN EINDAPPARAAT GEEN VERBINDING MEER MET DE ONTVANGER NADAT IK DE ONTVANGSTRUIMTE HEB VERLATEN?**
  - › Mogelijk bent u langer dan 5 minuten buiten het ontvangstbereik geweest. Breng de verbinding handmatig tot stand via uw eindapparaat.
  - › Controleer of uw eindapparaat over het nieuwste besturingssysteem beschikt (eventueel opnieuw opstarten).
  - › Het is mogelijk dat een ander apparaat met Bluetooth is aangesloten op de WHD. Koppel het los en maak opnieuw verbinding met uw apparaat.
- **HOEVEEL VERSCHILLENDE EINDAPPARATEN KAN DE WHD BEHEREN?**
  - › Maximaal 8 apparaten. (Negende vervangt de eerste.)

# BEDIENINGSHANDLEIDING



## ANALOGE KLOK

- De analoge klok zit in een gat in de spiegel; hij steekt enkele millimeters naar voren uit.
- De klok kan dus gemakkelijk worden verwijderd en bijgesteld of de batterij worden vervangen. (Type batterij - 1,5 Volt Lady)
- Verwijder hiervoor het klepje aan de achterkant van de klok. Daar vindt u een wielje waarmee u de klok kunt instellen of veranderen.



## DIGITALE KLOK MET APP-SYNCHRONISATIE

- De digitale klok heeft een 24-uurs weergave.
- De digitale klok is op de achterkant gemonteerd. Als het display permanent zichtbaar moet zijn, ongeacht de verlichting (optioneel), moet u ervoor zorgen dat de klok permanent van stroom wordt voorzien en dat de stroomtoevoer naar de spiegel niet wordt onderbroken, bijvoorbeeld via een kamerschakelaar. In dat geval gaat het display uit, maar de klok blijft lopen dankzij de geheugenfunctie.
- De tijd wordt ingesteld via een Bluetooth-interface met behulp van de app, die u kunt downloaden in de Apple AppStore/Google Play Store. Scan hiervoor de barcode of zoek in de store naar "Mirror Digital Uhr".



## VOOR ANDROID-GEbruikers (SAMSUNG, HUAWEI, OPPO, XIAOMI, ...)

- Scan de QR-code en download de app
- Schakel Bluetooth in
- Klok op de beschikbare apparaten aanklikken en koppelen met de app
- De naam van de klok varieert en bestaat uit een letter-cijfercombinatie, zoals: YO6T-BT
- App openen en klok selecteren
- Door het knipperen van de app wordt de tijd overgenomen en bevestigd.



## VOOR IOS-GEbruikers

- Scan de QR-code en download de app
- Schakel Bluetooth in
- Koppel de klok met de app

## ⚠️ BIJ FOUTMELDINGEN

- Verklein de afstand tot de digitale klok
- Controleer dat Bluetooth is geactiveerd
- Controleer dat de batterij van de klok is geladen
- Maak opnieuw verbinding
- Start het apparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoon) opnieuw op en controleer op mogelijke updates. Evt. testen met een ander apparaat.




## LED-AFSTANDBEDIENING

- Kleuraanpassing door middel van een aanraakgevoelig kleurenkeuzewiel / touch colour wheel
- Traploos dimmen en schakelen zonder flikkeren
- Meerdere ontvangers kunnen worden gesynchroniseerd
- Groot bereik tot 30m

## • DRAADLOZE AFSTANDBEDIENING AANSLUITEN

- › Verlichting op de spiegel uitschakelen
- › Schakel de verlichting op de spiegel weer in - druk dan onmiddellijk 3 keer achter elkaar op de aan/uit-toets van de afstandsbediening.
- › Als de afstandsbediening met succes is aangesloten op de ontvanger van de spiegelverlichting, knippert de spiegelverlichting 3 keer.
- › U kunt nu de afstandsbediening met al zijn functies gebruiken.

## • TOETSFUNCTIES



### • Aan/Uit

- › Dit schakelt het licht aan & uit

### • Lichtwarmte (individueel)

- › Raak het kleurenwiel aan om de kleurtemperatuur individueel aan te passen

### • Helderheid (individueel)

- › Hier kunt u de helderheid individueel instellen, door kort te drukken in 10 stappen (+/-)
- › Langer indrukken (1-5 sec.) om continu in te stellen in 256 stappen (+/-)

### • Helderheid (vaste waarden)

Selecteer 100% of 50% helderheid

### • Kleurtemperatuur (vaste waarden)

WW = Warm wit [2700 K]  
NW = neutraal wit [4000K]

### • Instellingen die kunnen worden opgeslagen (3 x individueel)

- › Kort indrukken om de betreffende instelling op te roepen
- › Langer indrukken (2 sec.) om huidige kleur- en helderheidsinstellingen op te slaan

## INSTRUCTIES VOOR GEBARENBEDIENING

De verlichting kan volledig met gebaren worden in- en uitgeschakeld contactloos. In tegenstelling tot de aanraaksensor zijn er geen vingerafdrukken op het spiegelloppervlak.



kort

### In-/uitschakelen

Om het licht in of uit te schakelen houdt u uw hand kort voor de sensor.



lang

### Dimmen *(veranderen van de helderheid)*

Na het inschakelen kan de lichtsterkte worden aangepast door uw hand langer voor de sensor te houden. Het dimmen stopt op het laagste en hoogste helderheidspunt.



vasthouden

### Veranderen van de lichtkleur *(alleen met CCT LED)*

Na het dimmen flikkeren de LED's even, waarna u uw hand weer direct voor de sensor houdt om de verandering van lichtkleur te activeren. Dim eenmaal kort, daarna wordt de lichtkleurmodus geactiveerd.

### GEHEUGENFUNCTIE

De instellingen worden na het uitschakelen opgeslagen.

## REINIGINGS- EN ONDERHOUDSTIPS

- **Belangrijk!** Maak de spiegel niet te nat schoon. Gebruik alleen een vochtige doek, geen natte doek. Door te veel nattigheid kan er water tussen/onder het spiegelglas komen. Dit kan schade veroorzaken (bijv. vlekken).
- **Spiegel met een Kader/Frame:** Oom de lijsten schoon te maken is het niet toegestaan met het gebruik van alcohol of stoffen die azijn bevatten. Deze kunnen de coating van de frame beschadigen. Wij raden aan, om het alleen met een vochtige doek schoon te maken.
- Reinig alle spiegelloppervlakken regelmatig. Laat vlekken niet opdrogen, maar verwijder ze onmiddellijk.
- Gebruik bij voorkeur helder water om de spiegelloppervlakken schoon te maken. Veeg de spiegel vervolgens droog met een pluivrije doek, bijvoorbeeld een microvezeldoek, zeemleer of een zachte katoenen doek. Met een microvezeldoek kun je het spiegelloppervlak streeploos reinigen, zelfs zonder schoonmaakmiddelen.
- Reinig het glas nooit met siliconen of zure reinigingsmiddelen, want die kunnen de oppervlakken aantasten.
- Nagellakremover of gootsteenontstopper mogen niet ongesloten worden achtergelaten; er kunnen dampen uit deze middelen ontsnappen en het spiegelloppervlak en andere gebruikte materialen kunnen worden aangetast.
- Zorg altijd voor voldoende ventilatie.
- Stof en aanslag achter de spiegel of langs de profielen kunt u voorzichtig verwijderen met een stofzuiger. Gebruik een smal mondstuk of, nog beter, een mondstuk met meubelborstel en stel de stofzuiger in op een lage zuigkracht.

## KOSTE WAT KOST VERMIJDEN

- Als de ophangplaatjes los werden geleverd, plak ze dan **niet** op de spiegelverwarming op de spiegelverwarming, satijnen afwerking of profielen.
- Hang de spiegel niet op aan de profielen van de verlichting of zij-afdichtingen.
- Hang de spiegel niet aan touwen.
- Bevestig de spiegel niet met plakband aan de muur.
- Gebruik geen scheermesjes, keramische schrapers, schuursponsjes of schuurmiddel.



